

Jaký zvolit počet stránek

Jak ušetřit vhodným počtem stran

- Stejně jako papírem i správným zvolením počtu stran brožury, můžete ušetřit peníze
- Obvyklé rozsahy bývají takové, aby se dali technologicky co nejlépe zpracovat, což se odráží v ceně
- Specifikace tiskovin jsou různé, tak si uvedeme příklad na nejobvyklejším formátu A4

Vhodný počet stran vnitřku **brožury A4** platí pro ofsetový tisk na B1 stroji

Formát brožury A4

- **Ideální počet stran vnitřku**
16,32,48,64,80,96,112,128,144,
160,176,192 atd
- **Méně vhodné**
8,24,40,56,72,88,104,120,136,1
52,168,184,200 atd
- **Nevhodné**
12,28,44,60,76,92,108,124,140,
156,172,188,204 atd

TIP:

- Pokud u brožury zamýšlíte vazbu V1 šitou – vždy myslete na to, že počet stran u takto šité brožury musí mít sudý počet (dělitelný 4 beze zbytku) Jinak nejde zpracovat.

U lepené vazby V2 to není nutné, ale vzhledem k lepšímu zpracování to doporučuji také.

Praktický příklad, jak správně vybraný počet stran ovlivní cenu brožury A4

Brožura A4 **32 stran** + 4 strany obálky

• 5000 ks = 40 000 Kč + DPH

Brožura A4 **28 stran** + 4 strany obálky

• 5000 ks = 43 000 Kč + DPH

Ne nespletl jsem, někdy více znamená méně.

Na tomto konkrétním případě můžete vidět, že vhodně zvolený rozsah Vám může **ušetřit 7 %** z ceny a přitom **máte o 4 strany více.**